


Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Conserve el manual para futuras consultas.

## Configuración

Este mando a distancia es capaz de funcionar con la mayoría de los modelos de televisor actuales de la marca PHILIPS sin ningún tipo de ajuste o configuración. Ponga pilas nuevas y pruébelo, si el mando no funciona directamente con su televisor, puede utilizar los métodos descritos a continuación hasta conseguir controlar su TV. El mando conservará la configuración cuando cambie las pilas.


### MÉTODO A - Introducción de código

1. Mantenga presionadas al mismo tiempo las teclas [MUTE] y [POWER] durante 3 segundos, se encenderá en indicador LED.



2. Suelte las teclas e introduzca un código de la lista de códigos que encontrará a continuación, al introducirlo, el indicador LED se apagará.

**Lista de códigos: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013**




**Nota:** Si introduce un código erróneo, el indicador LED parpadeará tres veces y volverá a permanecer encendido y preparado para que introduzca otro código. Si desea salir del estado de programación, presione la tecla [MUTE].

3. Compruebe si funciona con su televisor cambiando de canal o con alguna otra función. Si continúa sin funcionar correctamente, pruebe con otros códigos [002], [003], [004]...

### MÉTODO B - Función de aprendizaje botón a botón

Este mando a distancia puede aprender y memorizar las emisiones de otros mandos de infrarrojos, por lo que podrá grabar cualquier función de un mando original en este mando siempre y cuando el mando original emita mediante infrarjos y funcione.

1. Mantenga presionada la tecla [MUTE], sin soltarla, mantenga presionada la tecla [▲+]. Transcurridos 5 segundos, el indicador LED se iluminará. Suelte las teclas, el mando se encuentra en modo aprendizaje.




2. Enfrente el mando original con el MAN3073 a una distancia de entre 1 a 3cm.



3. Presione la tecla del mando original que desea grabar, el indicador LED del mando MAN3073 parpadeará indicando que ha recibido la señal del mando original, deje de presionar las teclas. Presione la tecla del MAN3073 que desea grabar con la señal recibida, la luz LED parpadeará dos veces y se mantendrá encendida. Repita este paso para grabar otras teclas.



4. Cuando haya finalizado de grabar cada una de las teclas, mantenga presionada la tecla [MUTE] y después presionar la tecla [▲-] para finalizar el modo aprendizaje.



**NOTA:** Si durante el proceso no presiona ninguna tecla en 25 segundos, finalizará el modo aprendizaje sin guardar los datos.

### MÉTODO C - Copia entre mandos MAN3073

Puede copiar los botones ya aprendidos de un mando MAN3073 a otro mando MAN3073.

Para este ejemplo identificaremos el mando A y el mando B.

A: El mando MAN3073 con los botones ya copiados del mando original.

B: El mando MAN3073 al que quiere copiar los botones del mando A.

1. Enfrente el mando A con el mando B a una distancia de entre 1 a 3cm.

2. En el mando B presione a la vez las teclas [MUTE] y la tecla con el número [3] durante más de 3 segundos. Suelte las teclas cuando luzca el LED. Ya está preparado para copiar.

3. En el mando A presione a la vez las teclas [MUTE] y la tecla con el número [1] durante más de 3 segundos. Suelte las teclas cuando luzca el LED.

Los LED de ambos mandos comenzarán a parpadear rápidamente indicando que la información se está copiando. El proceso finalizará cuando parpadecen lentamente 3 veces y luego se apaguen.

**NOTA:** Compruebe el funcionamiento de todas las teclas del mando B, si hay alguna tecla que no funciona en este mando y si funciona en el mando A, repita los pasos anteriores.

Si quiere abortar el proceso de copia, presione las teclas [MUTE] y [▲-].

### Averiguar el código actual

Estos pasos sirven para averiguar el código que está utilizando actualmente el mando.

1. Mantenga presionada la tecla [MUTE], sin soltarla, mantenga presionada la tecla [▲+]. Transcurridos 3 segundos, el indicador LED se iluminará. Suelte las teclas.

2. Pulse las teclas numéricas [9], [9] y [0], el indicador luminoso parpadeará dos veces y se apagará.

3. Presionando las teclas numéricas [1], [2] y [3] podrá ver que el indicador LED parpadeará varias veces, el número de parpadeos indica el número del código correspondiente a esa posición. Por ejemplo, si presionando la tecla [1] y la luz no parpadea, con la tecla [2] el LED parpadea una vez y con la tecla [3] parpadea 2 veces, el código en uso sería 012.

## Mandos compatibles

Debido a la gran cantidad de modelos existentes, a continuación sólo encontrará algunos de ellos. Si su mando a distancia original es similar a los que aparecen en las fotografías, puede utilizar este mando para sustituirlo.

